



Norme di sicurezza (Fig. 4)

IT

Leggere attentamente le istruzioni!	Prima di iniziare a operare sull'apparecchio, leggere attentamente le seguenti istruzioni. Se avete dei dubbi, consultate dei colleghi! Osservare le avvertenze che si trovano applicate sul dispositivo!
Disinserire il sistema!	Prima di eseguire lavori di installazione, manutenzione o modifica: disinserire il sistema, assicurarsi che sia privo di tensione e che la stessa non possa essere reinserita inavvertitamente!
Prima di attivare: assicurarsi che l'apparecchiatura sia installata in modo corretto	Attenzione! La scorretta installazione e il funzionamento inadeguato possono pregiudicare la sicurezza e portare a guasti e al danneggiamento del dispositivo. L'installazione e la messa in funzione devono essere eseguite solamente da personale qualificato e nel rispetto delle relative norme (DIN, VDE ovvero delle norme nazionali). Prima della messa in funzione bisogna accertarsi in particolare che: - il collegamento alla rete sia conforme alle norme VDE0100 e VDE0160; - nel caso di cavi flessibili, tutti i fili siano inseriti e fissati nei morsetti di collegamento (pericolo di cortocircuito); - l'apparecchio e i cavi d'alimentazione siano resi sicuri in modo sufficiente. Si deve prevedere un dispositivo di sezionamento per il terminale, in modo da poter interrompere, in caso di necessità, sia l'apparecchio che le linee di alimentazione. - il conduttore di terra sia collegato al morsetto $\oplus$; - tutti i cavi d'uscita siano idoneamente dimensionati e predisposti per la corrente d'uscita della sezione di rete e collegati con giusta polarità; - sia garantito un sufficiente raffreddamento - il selettore di rete, se esistente, sia regolato in modo esatto - Attenzione: Per misurare la tensione i morsetti di connessione devono essere serrati
Collegamento a massa interno	Le viti poste sulla scatola servono per il collegamento a terra interno. Non togliere le viti! Non collegare cavi! Fig. 4 Note 1
Durante il funzionamento: non apportare modifiche!	Non apportare modifiche all'installazione fintantoché il dispositivo si trova in funzione. Ciò dicasi anche per la parte secondaria (corrente ad alta tensione!). Pericolo di arco voltaico e colpo di corrente (pericolo di morte)! Se esistente, azionare anche il connettore a spina senza potenza
Pericolo di ustioni	L'apparecchio diventa molto caldo (soprattutto sulla parte posteriore e ai lati). Non toccare sia in fase di esercizio o subito dopo! Fig. 4 Note 2
Raffreddamento a convezione	Non coprire le superfici superiore ed inferiore dell'apparecchio! Prevedere uno spazio sufficiente a garantirne il raffreddamento! Per consigli sulle distanze, far riferimento al supplemento "Dati tecnici". Fig. 4 Note 3
Attenzione: alta tensione! Energia accumulata!	L'apparecchio è provvisto di conduttori non protetti ad alta tensione che causano pericolo di vita, nonché di componenti che accumulano moltissima energia. Il trattamento non appropriato può provocare una scossa elettrica o produrre gravi ustioni! - L'apparecchio deve essere aperto solo da personale appositamente istruito! - Non introdurre oggetti nell'apparecchio! - Aprire rapidamente l'apparecchio 5 minuti dopo il distacco completo dalla rete!
Pericolo di scariche sui terminali d'uscita	In alcuni apparecchi di questa serie (potenza in uscita > 240 W_{out}) l'uscita può emettere pericolosamente elevati quantitativi di energia. L'utente finale deve provvedere alle adeguate protezioni del proprio personale di manutenzione contro eventuali contatti fortuiti.